

Aastra 7187a analoogtelefoni kasutamine MX-ONE telefonisüsteemiga



Kõnele vastamine

Vasta: Tõsta toru või vajuta Aseta toru hargile või

Vaigista helin: Siseneva kõne helina
ajal vajuta Mute klahvi

Kõne noppimine: **+heliseva abonendi nr+8**

Kõne ootele taustamuusikaga

Kõne ajal vajuta , (led põleb), tagasi võtmiseks vajuta uuesti või vajuta hargilülit (led kustub)

Vahekõne

Vahekõne: Vajuta kõne ajal, vali kolmanda osapoole nr.

Vaheta kõnesid: vajuta **2**

Kõne alustamine

Uus kõne: või **+ abonendi nr**

Eelvalik: Vali **abonendi nr +**

Vali **abonendi nr +**

Vali **abonendi nr +**

Peakomplektiga: Vali **abonendi nr +**

Suunamine

Suunamine: Vajuta **+ uus nr +**
aseta toru hargile, enne või pärast kõnele vaatamist

Konverents

Alustamine: Esimese kõne ajal vajuta
valli uus number, peale vastamist vajuta **3**
Osapoolte lisamiseks korda sama, max 7 konverentsi liiget

Kõne telefoniraamatust

Leida number: Vajuta , otsi nr või vajuta

Vali number abil

Helista: või või

Kordusvalik

Viimase nr kordusvalik: Vajuta Kuvatakse
viimased 5 numbrit, vali bil
tõsta toru või vajuta

Viimase välisnumbri kordusvalik: vali *******

Ootele panemine:

Ootele panemine: Vajuta + või

Tagasi võtmine: *samalt tefelonilt* tõsta toru

Eelsuunamine

Jaamasisene: ***21* uus nr #**

tühistamine: **#21#**

Välisnumbrile: ***22# + 0 + uus nr**

tühistamine: **#22#**

Helistamine kõnelogist

Vajuta kuni leiad soovitud numbrit

ja või

Helistamine kiirvaliku klahviga

või ja vajuta
kiirvaliku klahvi (M0-M7)

Mikrofoni sulgemine





Sulgemine: Kõne ajal vajuta (led vilgub)


Avamine: Vajuta uuesti (led kustunud)

Kõikide telefonisüsteemi teenuste tühistamine




#001#

Kiirvaliku klahvid








Salvestamine:  +kiirvaliku klahv (M1-M7) või
teise taseme klahv SHIFT+M1-M7
Sisesta number + 
Sisesta nimi +  + 



Valimine:  +kiirvaliku klahv (M1-M7) või
või teise taseme jaoks SHIFT + M1-M7

Muutmine sama mis Salvestamine

Kustutamine:  +kiirvaliku klahv+  + 

Kõnelogi

Vaatamine: Vajuta  > CALL RECORD
Kerimine: Vajuta   . Vali kategooria: MISSED,
DIALED, ANSWERED. Vajuta  või 
kõnede vaatamiseks, keri   abil

Salvestamine Soovitud numbri juures vajuta 
kiirvalikusse Lisa nimi, vajuta 2 korda  Vali
M1-M7 või SHIFT+M0-M7

Kustutamine: Soovitud numbri juures vajuta 2 korda 