

Wildix WP480G/490G kasutusjuhend



WP490G 2017

Wildix WP480G/WP490G telefonid

ÜLDINE KASUTUSINFO

A. TÖÖKS KÕNEKESKUSES VÕI KÕNERINGIS

Kõneringiga liitumine – vajuta „Logi_Sisse“

Kõneringist väljumine – vajuta „Logi_Välja“

NB! Et olla kindel, enda sisse või väljalogimises, siis **võib vajutada** nuppe Logi_Sisse / Logi_Välja **mitu korda**.

B. HELISTAMINE:

Telefonitoru hargil / „käed-vaba“ numbri valimine

- vali nr ja vajuta „linnuke“ (joonisel „3“)
- vali nr ja vajuta „kõlari märk (joonisel „5“)
- vali nr ja tõsta telefonitoru

Telefonitoru käes helistamine

- vali nr ja vajuta „linnuke“ (joonisel „3“)
- vali nr ja vajuta „send“

C. KÕNE SUUNAMINE

- a. Kõne ajal
 - i. Vajuta „Trans“ ning vali kas:
 - 1. Kiirvalikuklahv (kolleeg)
 - 2. Räägi kolleegiga ja seejärel suuna kõne, vajutades „Trans“
 - 3. Suuna otse kolleegile, ilma kõnelemata, vajutades „Trans“
 - ii. Välisele osapooles suunamine
 - 1. Vajuta „Trans“
 - 2. Vali number ja kinnita (süsteemist välja helistamine)
 - 3. Räägi välise osapoolega ja seejärel suuna kõne, vajutades „Trans“
 - iii. Kõne tagasi võtmine, ilma edasi suunamiseta
 - 1. Vajuta „Exit“ ja „Resume“

NB! Kui kolleegi nime pole näha, vajuta paremat („3“) nooleklahvi

- b. Kõne eelsuunamine / järele kutsumine – Funkts. klahvi kaudu

D. TELEFONI KLAHVID

- a. „x“- välju/tagasi/tühista
- b. „Linnuke“ (joonisel „3“)- Jah/kinnita valik/helista
- c. Nooled – navigeerimiseks
- d. Ekraanikirjed algolekus (klahvide kohal)
 - i. Ajalugu – kõnelogi
 - ii. Kontaktid – telefoni raamatud
 - iii. Funkts – Olekuinfo reguleerimiseks
 - iv. Menu – seadete muutmiseks
- e. Ekraanikirjed kõne vastuvõtmise /helistamise ajal
 - i. Trans – suunamine, siseta nr, kellele suunata ja vajuta „linnuke“
 - ii. Hold – ootele panek – kõne tagasi võtmine „Exit“ ja „Resume“
 - iii. New – Uus kõne
 - iv. Cancel – tagasi

E. HELI FUNKTSIOONID

- a. Heli tugevuse muutmine
 - i. Kõne ajal või helisemise ajal – heli reguleerimise klahviga (joonisel „6“)
 - ii. Menüüst – telefoni algasendis „Menu“ ja „Audio“
- b. Helina tüübi muutmine
 - i. Telefoni algasendist „Funkts“
 - ii. Menüüst 1 alla „Kõnetüüp“ ja „linnuke“
 - 1. „Muuda“ - tuleb kiri „väline“
 - 2. seejärel samas menüüs alla liikudes „Helin“ ja vajutada „linnuke“
 - 3. seejärel „Esita“ ja kinnitamiseks „Muuda“,

TELEFONI NUPUD JA FUNKTSIOONID

1. LED Indikaator (joonisel nr „1“)
 - Vilkuv: Sissetulev kõne / Vastamata kõne / Uus kõneposti teade
 - Väljas: Ooterežiimis
2. Kasutatakse erinevate toimingute kinnitamiseks vastavate valikuklahvide kohal. Avakuva vaates tagavad valikuklahvid juurdepääsu telefoni menüüdele: ajalugu; Telefoniraamat; Omadused; Menüü
 - Ajalugu: juurdepääs kõnede ajaloole ja vastamata kõnedele
 - Telefoniraamat: juurdepääs telefoniraamatutele
 - Omadused: kõnefunktsioonid
 - Menüü: telefoni seaded
3. Navigeerimisnupud
 - Kasutage erinevate menüüvalikute valimiseks ja kinnitamiseks
4. Funktsioonklahvide nupud, kasutatakse
 - Mäluklahvidena numbrite mällu seadistamiseks (numbrite seadistamine - veebiportaali <https://.....wildixin.com> kaudu)
 - Kiirvalikutena – klahvivajutusega helistamiseks, kõne lihtsaks suunamiseks
 - Kõnegrupi või kõneringi Sisse / Välja logimiseks,
5. Kõlari nupp
 - Vajutage kõne alustamiseks / kõnele vastamiseks kõlari režiimis või vajutage kõne ajal, et lülituda kõlarite / peakomplekti / telefonitoru režiimi vahel
6. Helitugevuse klahvid
 - Helitugevuse reguleerimiseks (kõne ajal) helina helitugevus (ooteseisundis või sissetuleva kõne vastuvõtmisel), kõlarite helitugevus (kõlari režiimis)
7. Peakomplekti klahv
 - Vajutage kõne alustamiseks / kõnele vastamiseks peakomplekti režiimis (kui peakomplekt on ühendatud) või vajutage kõne ajal, et lülituda kõlarite / peakomplekti / telefonitoru režiimi vahel
8. Vaigistamise klahv
 - Mikrofoni keelamiseks / aktiveerimiseks kõne ajal
9. Kordusvalimise klahv
 - Viimati helistatud numbri kordusvalimiseks vajutage kaks korda
10. Kõneposti klahv
 - Juurdepääs kõneposti graafilisele menüüle
11. Kiirklahv DND (ära-sega) olekule
 - Pikk vajutus aktiveerib/de-aktiveerib DND oleku
12. Telefoniraamatu klahv
 - Avab PBX-i ühiskasutatavad telefoniraamatud (peavad olema aktiveeritud administraatori poolt)
13. Edasi suunamise klahv

Enamlevinud kasutajakohased lisavõimalused

Detailne ja pikem loetelu „koodidega“ kasutatavate lisavõimaluste kohta on leitav aadressilt:
<https://manuals.wildix.com/feature-codes/>

Kõiki allpool kirjeldatud koode on võimalik salvestada hilisemaks kiirvalikuks arvuti/lauatelefoni kiirvalikuklahvide alla! Vt. eelnev peatükk.

1. Kõnede järelekutsumine ehk eelsuunamine - 63

Kõikide kõnede eelnev edasisuunamine: /Forward all calls/

Vali number „63“ ja algata kõne valides „Send“ või vajutades klahvi „linnuke“

Suunamise tühistamine – vali hääljuhise ajal või peale hääljuhist „0“

- kinnituseks kuulete häälteadet „Feature Force Call forward Deactivated“

Suunamise aktiveerimine – vali hääljuhise ajal või peale hääljuhist „1“

- kinnituseks kuulete häälteadet „Feature Force Call forward Activated“

Suunamiskoha määramine või muutmine - vali hääljuhise ajal või peale hääljuhist „2“

- vajuta seejärel „1“ kui soovid, et kõned suunduks kõnepostkasti (Voicemail) või
- sisesta (ilma riigikoodita) telefoninumbr, mille lõppu sisesta „#“

Kõlab tekst: Feature Force Call forward Updated. The destination number is ...s.o.teie poolt sisestatud number...

Näide : Suundumiskoha nr. sisestamine: vali „63“, algata kõne, vali „2“, vali 6025900#, kuula kinnitusest üle, seadistatud nr. on õige. Edaspidi vali aktiveerimiseks 63 ja seejärel 1 ning häälteade kinnitab, et suunamine on aktiveeritud.

*Kiirvaliku näide: vali 63*0 ning vajuta „Send“ või vajuta „linnuke“-klahvi*

2. Kõne ülevõtmine ühe kasutaja erinevate seadmete vahel - *5

Vali Wildix seadmelt või rakenduselt, millega soovid käimasolevat kõne üle võtta kood *5 ja kõne algatamise klahv. Kõne antakse automaatselt uuele seadmele. Seni kõnet teenindanud seadmes kõne lõpetatakse.

Funktsiooni kasutatakse aktiivselt käimasoleva kõne ülevõtmine aktiivse seadme poolt (nt Äpp'ga). Kasutatakse kõne alustamisel nt. arvutis või VoIP lauatelefonist ja hiljem jätkamiseks näiteks Wildix Äppi's või Wildix W-Air kantavatel telefonidel.

3. Numbrinäidu peitmine – 92

Numbrinäidu peitmiseks kõikidel järgnevatelt välja helistatavatelt kõnedelt vali „92“ ning kõne algatamise klahv. Hääljuhise ajal või peale hääljuhist vali:

Aktiveerimiseks e numbrinäidu peitmiseks - „1“

Tühistamiseks e. deaktiveerimiseks s.t numbrinäidu taas kuvamiseks vali - „0“

Kinnituseks kõlab kinnitusteade „*Feature Activated/De-activated*“.

NB! Numbrinäit peidetakse/kuvatakse kõikidel kõnedel kuni hetkeni mil antud seadistust jälle muudetakse.

Näide: Kiirvalikuks 92*0 vali „Send“ või vajuta „linnuke“-klahvi

4. Kasutaja staatuse muumine – saadaval/ära-sega/eemal – 60

Staatuse muutmiseks telefonilt/arvutist on olemas ka kiire otsetee. Vali „60“ ning häälteate ajal või selle järgselt vali:

- „0“ - saadaval,
- „1“ – ära-sega,
- „2“ - eemal

Nt: vali 60*1 kõnealgus/Wildix lauatelefonilt „Send“ või „linnuke“, või vali 60 ja algata kõne ning sisesta häälteate järgi olekuinfo soov.

NB! Kanna hoolt, et Wildix kasutajakohases veebiportaalil „Seaded - Funktsioonid“ on eelnevalt koostatud nii sisestele kui välistele kõnedele korrektne käitumisjuhised Saadaval/Ära Sega/Eemal funktsionaalsuse käivitamisel

5. Telefonikõne aktiveerimine ilma teise poole vastust ootamata e. Intercom - 96

Vali „96“ ning Wildix süsteemis kolleegi sisenumbril kellel on Wildix lauatelefon. Alusta suhtlust. Edasta ja teavita, ilma kutsetooni ootamata. Teine pool kuulab käed-vabad režiimis koheselt ning saab ka vastata ja ise rääkida.

Funktsionaalsust kasutatakse kui soovitakse teade edastada teise Wildix süsteemi kasutaja lauatelefonile ning valjuhääldi kaudu, teise poole vastamist ootamata. Nt Sekretär-tippjuht lahendus.

N: vali 96*918 kõnealgus/Wildix lauatelefonilt „Send“ või „linnuke“, või vali 96 algata kõne ning sisesta häälteate järgselt teise Wildix lahenduse kasutaja number.

6. Kõnesalvestuse aktiveerimine (käimasolev kõne) - *1

Käimasoleva kõne salvestus aktiveeritakse koodiga „*1“ ja lõpetatakse sama koodiga. Kõnesalvestus on leitav peale kõne lõppu veebiportaalist kõnelogi juures (manusena – vt kõnede ajalugu ja salvestused) ning süsteemi administraator saab ka eraldi seadistada, et manus tuleks automaatselt iga kasutaja e-maili aadressile.

NB! Kõnesalvestust on võimalik aktiveerida Wildix lahenduses vähemalt UC-Essential litsentsi olemasolul automaatselt ja alaliselt kõikidele kasutaja kõnede, helistatuna nii veebiportaalist, nutitelefonil Äppist kui Wildix WP seeria kantavast või lauatelefonist. Antud seadistuse peab tegema süsteemi administraator.

Lisainfo ja kasutajaabi: hooldus@esecom.ee, tel: 6025 000; www.esecom.ee