



# Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Dialog 4223 Professional

Süsteemitelefonid  
Telefonisüsteemis MD 110

## Lühijuhend **EESTI**

Mahukama inglise keelse juhendi leiate interneti aadressilt:  
<http://www.ericsson.com/ee/solutions/products/index.shtml>

### "Free Seating" \*

Sisselogimine: \* 1 1 \* Autoriseerimiskood \*

oma telefoninr. # ☎

Väljalogimine: # 1 1 # ☎

### Kõnedele vastamine

Vastamiseks: ☎

"Handsfree":  
(Ainult Dialog 4222 ja  
4223 telefonidel)

Vajutage nuppu millel tuluke vilgub  
Kõne noppimine

teiselt telefonilt ☎ valige heliseva telef. sisnr. 8

Kõne lõpetamiseks: ☎ või ☎

### Helistamine

S isekõne: ☎ valige sisenumbr

V älsikõne: ☎ valige välissuunakood +  
välisnumber  
"Handsfree":

(Ainult Dialog 4222 ja  
4223 telefonidel)

valige soovitud number.

Üldine lühinumber:

valige lühinumber

Individaalne lühinumber

valige lühinumber \* \* (0-9)

Funktsiooniklahvi alla programmeeritud  
abonendile: valige etteprogrammeeritud klahv

Peadirektor ☎

Viimati valitud välisnumbri

ko rdus: \* \* \*

### Ära sega funktsioon

Aktiveerimiseks \* 27 #

Tühistamiseks # 27 #

### Toimingud kõne ajal

Toonvalimise sisselülitamine: 9

### Vahekõne

Kõne ootelejätmine

Vahekõne: helistage soovitud telefoninumbri

Kõnede vahetamine: Vahekõne või Liin 1

Ühelt kõnelt teisele lülitumine

vahekõne

lõpetamine: ☎ Liin 1

### Suunamine kõne ajal

Käigusolev

Kõne : Teostage vahekõne

Ühendamine

### Konverents

Käigusolev

kõne : Tehke vahekõne 3 (vajutage peale ühenduse saamist)

### Tagasihelistamispalve ehk järjekorda jäädmine

Helistage sisnr.le (kui sisnr. on hõivatud või ei vasta

:6 ☎

Üksiku tagasihelistamispalve tühistamine

valige: # 37 \* Sisnr. # ☎

Kõikide tagasihelistamispalvete tühistamine

valige: # 37 # ☎

### Koputamine

Aktiveerimiseks: 5 (peale kinnist tooni, oodake liinil)

### "Handsfree"

(Ainult Dialog 4222 ja 4223 telefonidel)

Torult valjuhääldile: ☎ ☎

Valjuhääldilt torule: ☎

### Suunamine sisenumbrile

Aktiveerimiseks

oma telefonilt: \* 21 \* uus sisenumbr # ☎

Tühistamiseks: # 21 # ☎

Suunamise muutmine

vastamiskohalt: \* 21 \* oma sisnr.. \*

uus sisnr. # ☎

Suunamise tühistamine

vastamiskohalt: # 21 \* oma sisnr.. # ☎

### Suunamine välisnumbrile

Aktiveerimiseks: \* 22 # välissuuna kood + nr.

# ☎

Tühistamiseks: # 22 # ☎

### Personaalne Number \*

Aktiveerimiseks või  
profili muutmiseks

oma telefonilt: \* 10 \* (1-5) # ☎

Tühistamiseks: # 10 # ☎

### Integreeritud kõnepost \*

Enda kõneposti

sisenemine: valige kõneposti number ja järgige  
juhiseid

Uue teate

kuulamiseks: vajutage etteprogrammeeritud klahvi  
ja järgige juhiseid

### Funktsionaalklahvi programmeerimine

Programmeerimiseks või

muutmiseks: **Program** vajutage soovitud klahvi  
sisestage nr. või kood, seejärel vajutage sama klahvi  
uuesti

**Program**

### Kõne ootele

Individaalne ootele jätmine: **Liin** ☎  
Kõne jätkamine: **Liin**

Üldine ootele jätmine: 8 ☎

enda telefonilt: **Liin**

Kõne jätkamine

teiselt telefonilt.: helistage sisnr.-le, millelt kõne ootele  
jäeti ja valige 8

### Individaalsed lühinumbri

Indiv. lühinr. salvestamine \* 51 \* (1-9)

\* Nr. #

välissuuna kood + number

Indiv.lühinumbri

kustutamine: # 51 \* (1-9) #

### Info sisestamine \*

Aktiveerimiseks:

Koos tagasituleku ajaga

kp./kl aeg: \* 23 \* Põhjuse koodi nr. \* kp./

kl. aeg # ☎

Ilma tagasituleku ajata

\* 23 \* Põhjuse koodi nr. # ☎

Tühistamiseks # 23 # ☎

### Keele valimiseks\*

Displei keele

muutmiseks: \* 08 \* keele kood (0-9) #

☎

### Helina vaigistamine

Helina väljalülitamine:

☎

### Üldine toimingute tühistamine

Tühistab kõik aktiveeritud

toimingud: # 001 # ☎

### Vastamata kõned \*

(ainult Dialog 4223 telefonil)

Vajalik eelprogrammeeritud klahvi olemasolu

\* Lisavõimalus