

Cordlesstelefon DT390

Kasutamise lühijuhend **EESTI**

Telefonisüsteem MD 110



Mahukama inglise keelse juhendi leiata interneti aadressilt:
<http://tolv.aastra.com/library/manuals/BusinessPhone/Quickrefguides/Multilingual/Pdf/DT390.pdf>

SISSE/VÄLJALÜLITAMINE

Sisselülitamine: (vajutage kuni displei hakkab tööle)

PIN kood (kui nõutav)

Väljalülitamine: (vajutage kuni displei kustub)

HELINA VAIGISTAMINE

Hoia 2 sek.

KÕNEDELE VASTAMINE

Vastamiseks: ("Handsfree")
Teiselt telefonilt

(kõne noppimine): valige heliseva telef. sisnr. 8

Kõne lõpetamiseks:

HELISTAMINE

Helistamiseks: sisnr. või välissuunakood + number

"Handsfree": valige number

VAHEKÕNE

Käigusolev

kõne: R helistage 3-ndale osapoolele

Tagasi : 2

Vahekõne lõpetamine ja

tagasi: R (oodake tagasi helistamist!)

SUUNAMINE

Käigusolev

kõne: R helistage 3-ndale osapoolele (enne või pärast kõnele vastamist)

KONVERENTSKÕNE

Käigusolev

kõne: R helistage 3-ndale osapoolele 3

TAGASIHelistamispalve

Aktiveerimiseks: 6

Tagasihelistamispalve

tühistamine: #37* sisenumbr #

Kõikide tagasihel.palvete tühistamine: #37#



KOPUTUS

Aktiveerimiseks

peale kinnist tooni: 5 oodake liinil

VALJUHÄÄLDI ("Handsfree")

Aktiveerimiseks või tühistamiseks

AKTIVEERITUD TOIMINGUTE TÜHISTAMINE

Kõikide aktiveeritud toimingute

tühistamine: #001#

KÕNE OOTEL

Kõne ootelejätmine: R

Kõne jätkamine (30 sekundi jooksul)

Ootelejätetud kõne jätkamine teiselt

telefonilt: valige sisenumbr, millelt kõne ootele jäeti

8

EELSUUNAMINE SISENR.-le

Aktiveerimiseks

enda telefonilt: *21* uus sisnr. #

Tühistamiseks: #21#

EELSUUNAMINE VÄLISNR.-le

Aktiveerimiseks: *22# välissuunakood ilma

+ välisnr. #

Tühistamiseks: #22#

ÄRAOLEKU PÕHJUS (lisavõimalus)

Aktiveerimiseks: *23* "äraoleku põhjuse" kood

Sisestage kell & kuup.: * kell / kuup. #
(Kuupäeva sisestamise vajadus sõltub põhjusest)

kella & kuup.: #

Tühistamiseks: #23#

KELL JA KUUPÄEV

Soovitud valiku kinnitamiseks vajuta SELECT

Kell: Vajuta MENU- -settings-time&date-time format

Kuupäev: MENU setting- time&date-date format

HELINA TUGEVSUS

Kõne ajal: Vajuta

Helina tugevuse reguleerimine: Vajuta MENU -settings-sound&Alerts-volume

