

Aastra 7106a analoogtelefoni kasutamine MX-ONE telefonisüsteemiga



Kõnele vastamine

- Vasta: Tõsta toru
- Lõpeta kõne: Aseta toru hargile
- Vaigista helin: Siseneva kõne helina ajal vajuta Mute klahvi

Kõne noppimine: **+heliseva abonendi nr+8**

Kõne alustamine

- Uus kõne: **abonendi nr**
- Viimase nr kordusvalik: + /
- Viimase välisnumbri kordusvalik: vali ***

Mikrofoni sulgemine

- Sulgemine: Kõne ajal vajuta (led vilgub)
- Avamine: Vajuta uuesti (led kustunud)

Vahekõne

- Vahekõne: Vajuta kõne ajal, vali kolmanda osapoolte nr.
- Vaheta kõnesid: vajuta **2**

Suunamine

- Suunamine: Vajuta + **uus nr** + aseta toru hargile, enne või pärast kõnele vaatamist

Helina meloodia muutmine

- Muutmine: + + **#02# X #**
X - 1 kuni 8, erinenevad meloodiad

Konverents

- Alustamine: Esimese kõne ajal vajuta valli uus number, peale vastamist vajuta **3**
- Osapoolte lisamiseks korda sama, max 7 konverentsi liiget

Ootele panemine:

- Ootele panemine: Vajuta +
- Tagasi võtmine: samalt tefelonilt tõsta toru

Eelsuunamine

- Jaamasisene: ***21* uus nr #**
- tühistamine: **#21#**
- Välisnumbrile: ***22# + 0 + uus nr**
- tühistamine: **#22#**

Kiirvaliku klahvid

- Salvestamine: +kiirvaliku klahv+ tel.number
- Valimine: +kiirvaliku klahv
- Muutmine: sama mis Salvestamine
- Kustutamine: sama mis Salvestamine, numbrit ära sisesta

Kõikide telefonisüsteemi teenuste tühistamine

#001#

Helivaljuse muutmine

- Vajuta - +
- Toru hargil - muudab helina tugevust
- Toru tõstetud - muudab helivaljust valjuhääldis