

Aastra 7147a analoogtelefoni kasutamine MX-ONE telefonisüsteemiga



Kõnele vastamine

Vasta: Tõsta toru või vajuta

Lõpeta kõne: Aseta toru hargile

Vaigista helin: Siseneva kõne helina ajal vajuta Mute klahvi

Kõne noppimine: **+heliseva abonendi nr+8**

Kõne alustamine

Uus kõne: või **+ abonendi nr**

Eelvalik: Vali **abonendi nr +**

Vali **abonendi nr +**

Kordusvalik

Viimase nr kordusvalik: Vajuta tõsta toru või vajuta

Viimase välisnumbri kordusvalik: vali *******

Helistamine kõnelogist

Vajuta kuni leiad soovitud numbri ja või

Helistamine kiirvaliku klahviga

või ja vajuta kiirvaliku klahvi (M0-M7)

Mikrofoni sulgemine

Sulgemine: Kõne ajal vajuta (led vilgub)

Avamine: Vajuta uuesti (led kustunud)

Kõne ootele taustamuusikaga

Kõne ajal vajuta , (led põleb), tagasi võtmiseks

vajuta uuesti või vajuta hargilülitit (led kustub)

Vahekõne

Vahekõne: Vajuta kõne ajal, vali kolmanda osapoolte nr.

Vaheta kõnesid: vajuta **2**

Suunamine

Suunamine: Vajuta **+ uus nr +** aseta toru hargile, enne või pärast kõnele vatumist

Konverents

Alustamine: Esimese kõne ajal vajuta valli uus number, peale vastamist vajuta **3**

Osapoolte lisamiseks korda sama, max 7 konverentsi liiget

Ootele panemine:

Ootele panemine: Vajuta **+**

Tagasi võtmine: *samalt tefelonilt* tõsta toru

Eelsuunamine

Jaamasisene: ***21* uus nr #**

tühistamine: **#21#**

Välisnumbrile: ***22# + 0 + uus nr**

tühistamine: **#22#**

Kõnelogi

Vaatamine: Vajuta

Kerimine: Vajuta korduvalt.

Salvestamine: Vali abil soovitud nr, vajuta kiirvalikusse vajuta kiirv. Klahvi (M0-M7), lisa nimi.

Kustutamine: Vajuta ja vali number, seejärel vajuta kustutamiseks

Kiirvaliku klahvid

Salvestamine: **+kiirvaliku klahv (M0-M7) + tel.number**

Valimine: **+kiirvaliku klahv (M0-M7)**

Muutmine: sama mis Salvestamine

Kustutamine: **+kiirvaliku klahv (M0-M7)+**

Helivaljuse muutmine

Vajuta   

Toru hargil - muudab helina tugevust

Toru tõstetud - muudab helivaljust valjuhääldis

Helina meloodia muutmine

Muutmine:  +  + #02# X #



X - 1 kuni 8, erinevad meloodiad

LCD kontrasti muutmine

Muutmine:  +  + #03# X #

X - 1 kuni 4, erinevad meloodiad

Kuupäeva ja kellaaja muutmine

Muutmine:  vajuta  kolm (3)sekundit, et siseneda kellaaja muutmise režiimi.

Sisesta HH:MM DD/MM.

Näiteks 17:30 28/06 jaoks sisesta:

[1]+[7]+[3]+[0]+[2]+[8]+[0]+[6]

Vastaval positsioonil hakkab kursor vilkuma

Kõikide telefonisüsteemi teenuste tühistamine

 #001# 