



# Cordlesstelefon DT390

Kasutamise lühijuhend **EESTI**

Telefonisüsteem BuisnessPhone

Mahukama inglise keelse juhendi leiata interneti aadressilt:  
<http://tolv.aastra.com/library/manuals/BusinessPhone/Quickrefguides/Multilingual/Pdf/DT390.pdf>

## SISSE/VÄLJALÜLITAMINE

Sisselülitamine: (vajutage kuni displei hakkab tööle)

PIN kood (kui nõutav)

Väljalülitamine: (vajutage kuni displei kustub)

## KÕNEDELE VASTAMINE

Vastamiseks: # ("Handsfree")  
Teiselt telefonilt

(kõne noppimine): valige heliseva telef. sisennr. 6

Kõne lõpetamiseks:

## HELINA VAIGISTAMINE

Hoia 2 sek.

## HELISTAMINE

Helistamiseks: sisennr. või välissuunakood + number

"Handsfree": valige number

## VAHEKÕNE

Käigusolev

kõne: R helistage 3-ndale osapoolele

Tagasi : 2

Vahekõne lõpetamine ja

tagasi: R (oodake tagasi helistamist)

## SUUNAMINE

Käigusolev

kõne: R helistage 3-ndale osapoolle (enne või pärast kõnele vastamist)

## KONVERENTSKÕNE

Käigusolev

kõne: R helistage 3-ndale osapoolle 3

## TAGASIHelistAMISPALVE

Aktiveerimiseks: 5

Tagasihelistamispalve

tühistamine: # 37 \* sisennumber #

Kõikide tagasihel.palvete tühistamine: # 37 #



## KOPUTUS

Aktiveerimiseks

peale kinnist tooni: 8 oodake liinil

## VALJUHÄÄLDI ("Handsfree")

Aktiveerimiseks või tühistamiseks

## KÕNE OOTEL

Kõne ootelejätmine: R

Kõne jätkamine (30 sekundi jooksul)   
Ootelejätatud kõne jätkamine teiselt telefonilt: valige sisennumber, millelt kõne ootele jäeti



## EELSUUNAMINE SISENR.-le

Aktiveerimiseks

enda telefonilt: \* 21 \* uus sisennr. #



Tühistamiseks: # 21 #

## EELSUUNAMINE VÄLISNR.-le

Aktiveerimiseks: \* 22 # välissuunakood Ilma

+ välisnr. #

Tühistamiseks: # 22 #

## ÄRAOLEKU PÕHJUS (lisavõimalus)

Aktiveerimiseks: \* 23 \* "äraoleku põhjuse" kood

Sisestage kell & kuup.: \* kell / kuup. #



(Kuupäeva sisestamise vajadus sõltub põhjusest)

kella & kuup.: #

Tühistamiseks: # 23 #

## KELL JA KUUPÄEV

Soovitud valiku kinnitamiseks vajuta SELECT

Kell: Vajuta MENU- -settings-time&date-time format

Kuupäev: MENU setting- time&date-date format

## HELINA TUGEVSUS

Kõne ajal: Vajuta

Helina tugevuse reguleerimine: Vajuta MENU - settings-sound&Alerts-volume